

Thule-Jogging-Set

› Anleitung

TEILEBESCHREIBUNG

Zwei Jogging-Arme
aus Aluminium



16"-Jogging-Rad



Schnellspanner
für Rad




ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Diese Anleitung kann WARNHINWEISE enthalten. Lesen Sie alle WARNHINWEISE sorgfältig durch. Fehlerhafte Montage und Benutzung dieses Kindertransporters können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Um ein Umkippen des Kinderanhängers zu vermeiden, dürfen die Gepäcktaschen im hinteren Bereich des Kindertransporters nicht mit zu hohem Gewicht beladen werden. Führen Sie den folgenden Test aus, während der Kindertransporter auf einer ebenen Fläche steht: Drücken Sie den Schiebebügel ca. 15 cm nach unten und lassen Sie los. Der Kindertransporter muss in die Ausgangsposition zurückkehren und darf nicht nach hinten kippen. Empfehlung des Herstellers: Die kombinierte Höchstlast für alle Gepäcktaschen beträgt insgesamt 4 kg, wenn keine Schiebebügel tasche verwendet wird.
- Die maximal zulässige Belastung der Schiebebügel tasche beträgt 1 kg. Die maximal zulässige Belastung der anderen hinteren Gepäcktaschen wird auf 2 kg reduziert, wenn die Schiebebügel tasche mit 1 kg beladen ist.
- Wird der Kindertransporter als Jogging-Buggy genutzt, ziehen Sie immer die Sicherheitsschleife, die fest links hinten am oberen Rahmen befestigt ist, über Ihr Handgelenk, um zu verhindern, dass Ihnen der Kindertransporter versehentlich aus der Hand rutscht.
- INLINESKATEN IST MIT DEM PRODUKT NICHT ZULÄSSIG.

1.1 MONTAGE DER JOGGING-ARME



- A. Positionieren Sie beide Jogging-Arme vor dem Thule-Kindertransporter, wobei die Achsaufnahme nach vorn zeigen muss (siehe Abbildung 1).
- B. Führen Sie die Jogging-Arme jeweils in den entsprechenden VersaWing™ ein. Achten Sie darauf, dass die Achsaufnahme nach unten zeigt (siehe Abbildung 2).
- C. Halten Sie den kleinen Knopf am Jogging-Arm gedrückt.
- D. Führen Sie den Jogging-Arm in den VersaWing™, bis sich der große Knopf im VersaWing™ befindet.
- E. Lassen Sie den kleinen Knopf am Jogging-Arm los.
- F. Führen Sie den Jogging-Arm weiter in den VersaWing™ ein, bis der große Knopf im ersten Loch des VersaWing™ einrastet.
- G. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Jogging-Set-Arm.
- H. Stellen Sie sicher, dass beide Jogging-Arme fest am Thule-Kindertransporter befestigt sind, indem Sie sie kräftig vom Thule-Kindertransporter wegziehen.



WARNUNG

Vergewissern Sie sich stets, dass die Radausleger korrekt am Thule-Kindertransporter montiert sind. Ein falsche Montage kann dazu führen, dass sich das Vorderrad löst.

1.2. MONTAGE DES SCHNELLSPANNERS.



- A. Lösen Sie die Schnellspannmutter komplett und nehmen Sie sie vom Schnellspanner ab.
- B. Nehmen Sie eine der Federn des Schnellspanners ab.
- C. Setzen Sie den Schnellspanner in das Jogging-Rad ein (siehe Bild 3).
- D. Setzen Sie die Feder wieder auf den Schnellspanner auf; das schmale Ende zeigt dabei nach innen in Richtung des Jogging-Rads.
- E. Setzen Sie die Schnellspannmutter wieder auf und ziehen Sie sie fest (siehe Abbildung 4).

1.3 MONTAGE DES JOGGING-RADES



- A. Führen Sie das Jogging-Rad in die Achsaufnahme ein, bis die Radachse im Ausfallende sitzt (siehe Bild 1).
- B. Schließen Sie den Schnellspannhebel (siehe Bild 2).
- C. Ziehen Sie den Schnellspannknopf handfest.
- D. Öffnen Sie den Schnellspannhebel.
- E. Ziehen Sie den Schnellspannknopf um eine weitere halbe Drehung fest.
- F. Schließen Sie den Schnellspannhebel (siehe Bild 2).
- G. Vergewissern Sie sich, dass das Jogging-Rad sicher an den Jogging-Set-Armen befestigt ist, indem Sie kräftig daran nach unten ziehen.




WARNUNG

Vergewissern Sie sich stets, dass der Spanner korrekt montiert ist. Ein falsch angezogener Schnellspanner kann dazu führen, dass sich das Vorderrad löst.

1.4 DEMONTAGE DES JOGGING-SETS

- A. Öffnen Sie den Schnellspannhebel.
- B. Ziehen Sie das Rad aus der Achsaufnahme.
- C. Halten Sie den kleinen Knopf an einem der Jogging-Arme gedrückt.
- D. Ziehen Sie den Jogging-Arm aus den VersaWings™ heraus.
- E. Wiederholen Sie den Vorgang am anderen Jogging-Arm.

1.5 AUSRICHTEN DES JOGGING-RADS



- A. Stellen Sie, wenn das Jogging-Set montiert ist, fest, in welche Richtung der Thule-Kindertransporter zieht (siehe Bild 1).
- B. Entfernen Sie das Jogging-Rad von den Jogging-Armen.
- C. Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Jogging-Arm an der Achsaufnahme gegenüber der Seite, in die der Thule-Kindertransporter zieht, befestigt ist, ein wenig (siehe Bild 2).
- D. Klopfen Sie leicht an die Vorderseite der Achsaufnahme, damit sie leicht in Richtung des Thule-Kindertransporters zurückgleitet (siehe Bild 2).
- E. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.
- F. Montieren Sie das Jogging-Rad wieder und prüfen Sie die Ausrichtung.
- G. Wiederholen Sie dies gegebenenfalls.



WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben des Jogging-Sets wieder fest angezogen sind, bevor Sie es erneut verwenden.

1.6 LAGERUNG DES JOGGING-SETS (NUR COUGAR- & CX-MODELLE)




- A. Legen Sie den linken Jogging-Arm in die linke Click n' Store™-Halterung und den rechten Jogging-Arm in die rechte Click n' Store™-Halterung. Der große Knopf sollte nach außen zeigen und die Achsaufnahmen sollten nach unten weisen (siehe Bild 3).
- B. Lassen Sie die Jogging-Arme in die Click n' Store™-Halterungen einschnappen, stellen Sie dabei sicher, dass der große Knopf in die Halterung einrastet (siehe Bild 4).
- C. Legen Sie das Jogging-Rad auf die Rückseite der Gepäcktasche.
- D. Schnallen Sie das Jogging-Rad mit den 3 Riemen (2 Riemen, 1 Schnalle) an der Rückseite der Gepäcktasche fest.

HINWEIS

Die Arme müssen abgenommen werden, bevor der Thule-Kindertransporter zusammengeklappt wird.



 Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Kanada

 info@thule.com

 www.thule.com

» PART OF THULE GROUP